

Conti, Cassa e Report

Come collegare il registratore telematico

Requisiti necessari per il collegamento di AgileHair al Registratore Telematico (RT):

1. avere un RT Epson FP81III o RCH Print!F
2. l'RT ed il dispositivo dal quale si sta usando AgileHair si trovano nella stessa rete (ovvero allo stesso modem/router)
3. conoscere l'indirizzo IP dell'RT

Se i requisiti sono soddisfatti possiamo procedere:

- dal menu Account scorri la sezione Preferenze e clicca su Conti e Cassa
- su Registratore telematico clicca Impostazioni
- dal menu a tendina scegli la tua macchina
- su indirizzo ip scrivi quello del tuo RT
- se hai un Epson puoi impostare le righe di cortesia
- indica in che reparto dell'RT mettere i prodotti ed in quale i servizi (questa parte dipende da come è configurato l'RT)
- salva e hai fatto.

Ora nel menu Registratore telematico si è aggiunta l'opzione Diagnostica, fatti click per aprire la pagina di diagnostica della tua cassa. Nel menu di sinistra clicca la prima voce, Test display, e guarda il display della cassa: se sorriderai significa l'hai configurata bene, complimenti. Ora puoi cliccare il bottone verde in basso per uscire dalla diagnostica.

ID univoco: #1036

Autore: : Barbara

Ultimo aggiornamento: 2022-08-07 23:35